



1. Снимите с печи (Рис1) плиты (поз.1) и конфорки (поз.2).

2. Открутите девять винтов (поз.3) M5x8 (Рис1) и снимите рамку (поз.4).

3. Открутите восемь саморезов (поз.5, Рис2) и снимите задний лист (поз.6).

4. Открутите два болта (поз.7, Рис3) M8x25 и снимите отражатель (поз.8).

5. Открутите шесть болтов (поз.9, Вид А) M8x25 и снимите заглушки (поз.10).

6.1. Установка двух теплообменников. Установите одновременно два теплообменника (поз.11) в топку (Рис 4) и закрепите их болтами M8 X 25 (поз. 9, Вид Б).

6.2. Установка одного теплообменника. Установите теплообменник (поз.11) в топку (Рис 4) и закрепите его болтами M8 X 25 (поз. 9, Вид Б). Посадочное место для второго теплообменника необходимо заглушить заглушкой (поз.10) разделив ее на две части по линии среза.

7. Произведите сборку печи в обратной последовательности.